

ISTRUZIONI TASTIERA RADIO "TS-2"

La tastiera radio TS-2 è un prodotto supervisionato come tutti i prodotti di questa gamma. Questo prodotto può essere alimentato a diverse tensioni, a seconda della posizione del jumper di alimentazione:

Da 9Volt a 16Volt JP4
Da 16Volt a 24Volt JP3
Da 110Volt a 250Volt JP1

Queste alimentazioni possono essere sia in corrente continua che in alternata. In mancanza di essa entra in funzione la batteria tampone da 9Volt, che può anche essere ricaricabile (per ricaricare la batteria chiudere il Jumper JP2)

Per programmare la tastiera TS-2 in centrale, seguire queste operazioni:

Alimentare la TS-2 ed entrare nel menù di programmazione della centrale Sydra64

Dal menù di programmazione andare su programmazione telecomandi; scorrere fino alla prima posizione libera e premere il tasto Enter\OK

Digitare un codice massimo di 6 cifre sulla TS-2 (es. 123456) e confermare l'operazione con il tasto ON.

In centrale comparirà Telecomando n° REGISTRATO

Fatta questa operazione bisogna memorizzare l'antisabotaggio della TS-2

Dal menù di programmazione della centrale andare su programmazione sensori, scorrere fino alla prima posizione libera e premere il tasto Enter\OK

Trasmettere premendo e rilasciando il tasto antisabotaggio sul retro della TS-2; sul display della centrale apparirà Sensore n° REGISTRATO

Uscire dalla programmazione della centrale

Chiudere il Jumper di programmazione sul retro della TS-2 (JP5) e trasmettere dalla stessa un codice precedentemente memorizzato (Simulare una accensione e uno spegnimento). Come conferma si accenderà uno dei led sulla tastiera a seconda dell'operazione effettuata

Togliere il Jumper di programmazione dalla tastiera

Per ogni tastiera si possono memorizzare fino a 32 codici differenti, tanti quanti telecomandi sono memorizzabili nella centrale Sydra. E può essere utilizzata sia per l'area1 che per l'area 2 a seconda di dove viene memorizzato il codice.

Per la segnalazione di preallarme bisogna memorizzare tutti i sensori temporizzati anche sulla tastiera radio (Fino ad un massimo di 5 sensori su entrambe le aree). Per programmare i sensori nella tastiera seguire queste operazioni:

Togliere l'alimentazione alla TS-2 ed aspettare almeno 20 secondi

Tenere premuto il tasto 0 mentre si alimenta la TS-2 e tenere premuto fino a quando non si accenderanno i led ed emetterà un bip

Scegliere su quale area deve essere memorizzato il sensore temporizzato premendo 1 per l'area 1 o 2 per l'area 2

Trasmettendo con il sensore la tastiera emetterà tre bip e tre lampeggi per confermare la memorizzazione

Se si sbaglia e si vuole cancellare i sensori memorizzati premere il tasto 0 per poi ricominciare la programmazione

Per uscire dalla programmazione premere il tasto 3; se vengono memorizzati tutti e 5 i sensori la tastiera uscirà dalla programmazione automaticamente. All'uscita della programmazione i led si accenderanno in rotazione

RIEPILOGO JUMPER

JP1 Alimentazione 110-220 Volt
JP2 Ricarica batteria tampone
JP3 Alimentazione 16-24 Volt

JP4 Alimentazione 9-16 Volt
JP5 Programmazione