

## CARATTERISTICHE TECNICHE SF-LMA

⇒ Alimentazione	12 V a 24 V.
⇒ Protezione inversione polarità	Diodo IN4001
⇒ Assorbimento medio	200 mA a 24 V.
⇒ Assorbimento in allarme	800 mA a 24 V.
⇒ Livello di pressione acustica	90 Db a 1 mt
⇒ Luminosità lampeggiante 2 Lampade	12 V 3 W incandescenza
⇒ Temperatura di lavoro	- 30 + 70 Gradi
⇒ Dimensioni mm	H14XL340XP55
⇒ Peso	0,450 Kg



### CONSIGLI UTILI PER LA INSTALLAZIONE

Apri il contenitore dalla parte frontale, poggia il fondo sulla parete di fissaggio, segna con precisione i quattro fori di fissaggio, fai i fori per gli stop sulla parete, inserisci lo stop. Passa il cavo di collegamento nell'apposito foro. Fissa con i quattro stop il fondo della lampada sonora SF-LMA. Collega il filo rosso positivo proveniente dalla centrale (sotto fusibile da 2 Ah, non uscire mai dalla centrale con le alimentazioni se non protette da fusibile) nel morsetto con il segno +. Collega il filo nero proveniente dalla centrale sotto il comando del relè di allarme, in modo che in allarme la lampada riceva l'alimentazione. Lo jumper JP1 aperto luce intermittente (lampeggio prestabilito), suono cicalino intermittente. JP1 Chiuso luce e cicalino continui. È possibile inserire una batteria da 12 V 2 Ah per rendere la lampada autoalimentata, chiedere il modulo di comando e portare tre fili + e - con cavo 2x 0,50 + 2 fili da 0,22 per i comandi di allarme, per i consigli 24 H 330288886. Ad installazione terminata, metti il frontale fissalo con le quattro viti, e rimuovi la protezioni di plastica del frontalino.



## GUIDA PRATICA

DELLA LAMPADA MONOFACCIA INCENDIO

## LAMPADA MONOFACCIA ALLARME INCENDIO



SF-LMA Lampada **monofaccia** ad **alta luminosità con segnalatore acustico**. Scritta **ALLARME INCENDIO**, posta su pannello in plexiglas **intercambiabile** di colore rosso. Installazione a parete, con le scritte ben visibili, indicanti le **vie di fuga**. Protetta contro l'inversione di polarità. Contenitore a forma di parallelepipedo da parete in ABS bianco. Alimentazione 12/24 V. Assorbimento 30 mA.

La Securvera al fine di migliorare gli apparati, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico, dovuti ad una non corretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

**SECURVERA** I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

*Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE SF-LMA

⇒ Alimentazione	12 V a 24 V.
⇒ Protezione inversione polarità	Diodo IN4001
⇒ Assorbimento medio	200 mA a 24 V.
⇒ Assorbimento in allarme	800 mA a 24 V.
⇒ Livello di pressione acustica	90 Db a 1 mt
⇒ Luminosità lampeggiante 2 Lampade	12 V 3 W incandescenza
⇒ Temperatura di lavoro	- 30 + 70 Gradi
⇒ Dimensioni mm	H14XL340XP55
⇒ Peso	0,450 Kg



### CONSIGLI UTILI PER LA INSTALLAZIONE

Apri il contenitore dalla parte frontale, poggia il fondo sulla parete di fissaggio, segna con precisione i quattro fori di fissaggio, fai i fori per gli stop sulla parete, inserisci lo stop. Passa il cavo di collegamento nell'apposito foro. Fissa con i quattro stop il fondo della lampada sonora SF-LMA. Collega il filo rosso positivo proveniente dalla centrale (sotto fusibile da 2 Ah, non uscire mai dalla centrale con le alimentazioni se non protette da fusibile) nel morsetto con il segno +. Collega il filo nero proveniente dalla centrale sotto il comando del relè di allarme, in modo che in allarme la lampada riceva l'alimentazione. Lo jumper JP1 aperto luce intermittente (lampeggio prestabilito), suono cicalino intermittente. JP1 Chiuso luce e cicalino continui. È possibile inserire una batteria da 12 V 2 Ah per rendere la lampada autoalimentata, chiedere il modulo di comando e portare tre fili + e - con cavo 2x 0,50 + 2 fili da 0,22 per i comandi di allarme, per i consigli 24 H 330288886. Ad installazione terminata, metti il frontale fissalo con le quattro viti, e rimuovi la protezioni di plastica del frontalino.



## GUIDA PRATICA

DELLA LAMPADA MONOFACCIA INCENDIO

## LAMPADA MONOFACCIA ALLARME INCENDIO



SF-LMA Lampada **monofaccia** ad **alta luminosità con segnalatore acustico**. Scritta **ALLARME INCENDIO**, posta su pannello in plexiglas **intercambiabile** di colore rosso. Installazione a parete, con le scritte ben visibili, indicanti le **vie di fuga**. Protetta contro l'inversione di polarità. Contenitore a forma di parallelepipedo da parete in ABS bianco. Alimentazione 12/24 V. Assorbimento 30 mA.

La Securvera al fine di migliorare gli apparati, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico, dovuti ad una non corretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

**SECURVERA** I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 248030 - REG. DITTE 1103179 GIÀ DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

*Produzione apparecchiature elettroniche Antifurto, Antincendio, TV C.E., Automazione cancelli.*