

5) **FUNZIONI CHIAVI:** digitare il tasto OK e successivamente 1) SELEZIONE CHIAVE per accedere ai parametri di programmazione delle chiavi elettroniche e 2) VERIFICA CHIAVE per verificare la programmazione di una chiave:

1) **selezione chiave:** digitare il tasto OK e selezionare la chiave da programmare (da 1 a 24). E' quindi possibile accedere ai sottomenù di programmazione relativamente a:

1) **programmazione chiave:** digitare OK. Si ha tempo circa 60 secondi per far acquisire il codice della chiave alla centrale. Inserire la chiave in un inseritore per la sua programmazione;

2) **cancellazione chiave:** digitare OK per cancellare la chiave selezionata;

3) **parametri chiave:** digitare OK e selezionare l'inseritore da associare alla chiave selezionata per programmare le funzioni eseguibili esclusivamente tramite l'inseritore associato. Si accede al sottomenù di programmazione relativamente a:

1) *tipo chiave:* selezionare la modalità di funzionamento della chiave tramite l'inseritore associato:

1) inserimento/ disinserimento;

2) solo inserimento;

3) esecuzione comando;

4) non utilizzato.

2) *aree chiave:* selezionare tra le 8 aree disponibili (fino ad un max di 4) le aree che potranno essere inserite/disinserite o tramite la chiave selezionata;

3) *parzializzazione da chiave:* è possibile disattivare 1) NO o attivare 2)SI la possibilità di parzializzare le aree associate alla chiave selezionata;

4) *coercizione chiave:* è possibile programmare anche per una chiave elettronica la funzione, disponibile per i codici utente, di "doppio disinserimento". In caso di chiave programmata come "coercizione" all'atto del disinserimento delle aree associate occorre inserire per due volte consecutive nell'arco di tempo di 20 secondi la chiave nell'inseritore. Nel caso in cui l'area o le aree associate vengano disinserite tramite un solo inserimento della chiave nell'inseritore, la centrale Amica 64 Plus invia la segnalazione silenziosa di coercizione.

4) **descrizione chiave:** funzione non disponibile.

5) **chiave temporanea:** digitare OK e abilitare (SI) o disabilitare (NO) temporaneamente la chiave alle funzioni programmate.

2) **verifica chiave:** digitare il tasto OK e inserire la chiave nell'inseritore nei 60 secondi utili disponibili.